# НПП "РІКАС-ВАРТА", ООО



Система цифровой видеорегистрации

HVX / HVG

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКПСЛУАТАЦИИ

Редакция 6.4.55 20070120-28

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Основ	вные характеристики	4
	Характеристики записи	4
	Работа с архивом	
	Сетевые возможности	4
	Дополнительные возможности	5
	Требования к компьютеру	5
Подго	товка системы к использованию	7
	Установка плат видео ввода	7
	Назначение разъемов на плате видеообработки	8
	Установка драйверов	10
	Установка программного обеспечения	13
	Меню управления работой видеосервера	13
		4.5
Начал	о работы с системои	15
	Запуск программы	15
	Включение видеосервера	16
	Настройка системы	17
	… → Общие параметры системы	18
	— Пастройка параметров и расписания записи	22
	→ Настройка камер на поворотных устройствах	30
	… → Регистрация пользователей и настройка прав доступа	
		25
польз	ование системои	33
	Основное окно программы. Назначение элементов управления	35
	Основное окно программы. Назначение элементов управления Оперативная настройка изображения	35 36
	Основное окно программы. Назначение элементов управления Оперативная настройка изображения Управление мониторингом Выбор группы изблодошир из основном мониторо	35 36 37
	Основное окно программы. Назначение элементов управления Оперативная настройка изображения Управление мониторингом Выбор группы наблюдения на основном мониторе Выбор группы наблюдения на дополнительном мониторе	35 36 37 38 38
	Основное окно программы. Назначение элементов управления Оперативная настройка изображения Управление мониторингом Выбор группы наблюдения на основном мониторе Выбор группы наблюдения на дополнительном мониторе Раскрытие камеры на весь экран.	35 36 37 38 38 39
	Основное окно программы. Назначение элементов управления. Оперативная настройка изображения Управление мониторингом Выбор группы наблюдения на основном мониторе. Выбор группы наблюдения на дополнительном мониторе. Раскрытие камеры на весь экран. Управление доступом к системе (блокировка, сворачивание).	35 36 37 38 38 39 39
	Основное окно программы. Назначение элементов управления. Оперативная настройка изображения Управление мониторингом Выбор группы наблюдения на основном мониторе. Выбор группы наблюдения на дополнительном мониторе. Раскрытие камеры на весь экран Управление доступом к системе (блокировка, сворачивание) Контроль состояния системы	35 36 37 38 38 39 39 40
	Основное окно программы. Назначение элементов управления Оперативная настройка изображения Управление мониторингом Выбор группы наблюдения на основном мониторе Выбор группы наблюдения на дополнительном мониторе Раскрытие камеры на весь экран Управление доступом к системе (блокировка, сворачивание) Контроль состояния системы	<b>35</b> 36 37 38 38 39 39 39 40 41
	Основное окно программы. Назначение элементов управления Оперативная настройка изображения Управление мониторингом Выбор группы наблюдения на основном мониторе Выбор группы наблюдения на дополнительном мониторе Раскрытие камеры на весь экран Управление доступом к системе (блокировка, сворачивание) Контроль состояния системы Тревожная 30-секундная запись, фото изображения, принудительная запись Мгновенный просмотр последних записей.	<b>35</b> 36 37 38 39 39 40 41 41
	Основное окно программы. Назначение элементов управления Оперативная настройка изображения Управление мониторингом Выбор группы наблюдения на основном мониторе Выбор группы наблюдения на дополнительном мониторе Раскрытие камеры на весь экран Управление доступом к системе (блокировка, сворачивание) Контроль состояния системы	<b>35</b> 36 37 38 39 40 41 41 41
	Основное окно программы. Назначение элементов управления Оперативная настройка изображения Управление мониторингом Выбор группы наблюдения на основном мониторе Выбор группы наблюдения на дополнительном мониторе Раскрытие камеры на весь экран Управление доступом к системе (блокировка, сворачивание) Контроль состояния системы Тревожная 30-секундная запись, фото изображения, принудительная запись Мгновенный просмотр последних записей Оперативная подстройка работы детектора движения. Контроль состояния записи, ручное изменение режима записи.	<b>35</b> 36 37 38 38 39 40 41 41 41 43
Работа	Основное окно программы. Назначение элементов управления. Оперативная настройка изображения Управление мониторингом. Выбор группы наблюдения на основном мониторе. Выбор группы наблюдения на дополнительном мониторе. Раскрытие камеры на весь экран. Управление доступом к системе (блокировка, сворачивание) Контроль состояния системы. Тревожная 30-секундная запись, фото изображения, принудительная запись Мгновенный просмотр последних записей. Оперативная подстройка работы детектора движения. Контроль состояния записи, ручное изменение режима записи. <b>а с архивом видеозаписи</b> .	<b>35</b> 36 37 38 38 39 39 40 41 41 41 41 <b>43</b> <b>45</b>
Работа	Основное окно программы. Назначение элементов управления Оперативная настройка изображения	<b>35</b> 363738394041414143 <b>45</b> 48
Работа	Основное окно программы. Назначение элементов управления. Оперативная настройка изображения. Управление мониторингом	<b>35</b> 36 37 38 39 40 41 41 41 43 <b>45</b> 48 48
Работа	Основное окно программы. Назначение элементов управления. Оперативная настройка изображения Управление мониторингом	<b>35</b> 36 37 38 38 39 40 41 41 41 41 41 43 <b></b> 43 <b></b> 43 <b></b> 45 48 49 50 52
Работа	Основное окно программы. Назначение элементов управления. Оперативная настройка изображения Управление мониторингом	35 36 37 38 39 40 41 41 41 43 43 45 48 49 50 52
Работа	Основное окно программы. Назначение элементов управления. Оперативная настройка изображения Управление мониторингом	35 36 37 38 39 9 9 40 41 41 41 41 43 45 48 49 52 52
Работа	Основное окно программы. Назначение элементов управления Оперативная настройка изображения Управление мониторингом	35 36 37 38 38 39 40 41 41 41 41 43 45 48 48 50 52 52
Работа Техния На зам	Основное окно программы. Назначение элементов управления Оперативная настройка изображения Управление мониторингом	35 36 37 38 38 39 40 41 41 41 41 43 45 45 52 52 52
Работа Техния На зам	Основное окно программы. Назначение элементов управления. Оперативная настройка изображения Управление мониторингом. Выбор группы наблюдения на основном мониторе. Выбор группы наблюдения на дополнительном мониторе. Раскрытие камеры на весь экран. Управление доступом к системе (блокировка, сворачивание) Контроль состояния системы. Тревожная 30-секундная запись, фото изображения, принудительная запись. Мгновенный просмотр последних записей. Оперативная подстройка работы детектора движения. Контроль состояния записи, ручное изменение режима записи. Высод видеофрагмента Создание фотографий из архивных записей. Запись видеофрагмента на FLASH-накопитель. Выход из архива и восстановлении работы дополнительного монитора. Выход из архива и восстановлении работы копий. ческая поддержка и консультации. Матку инсталлятору.	35 36 37 38 38 39 40 41 41 41 41 43 45 45 57 56 57
Работа Техни На зам	Основное окно программы. Назначение элементов управления Оперативная настройка изображения Управление мониторингом Выбор группы наблюдения на основном мониторе Выбор группы наблюдения на дополнительном мониторе Раскрытие камеры на весь экран Управление доступом к системе (блокировка, сворачивание) Контроль состояния системы Тревожная 30-секундная запись, фото изображения, принудительная запись Мгновенный просмотр последних записей Оперативная подстройка работы детектора движения. Контроль состояния записи, ручное изменение режима записи Макерование фотографий из архивных записей Запись видеофрагмента Создание фотографий из архивных записей. Запись видеофрагмента на FLASH-накопитель. Выход из архива и восстановлении работы дополнительного монитора Воспроизведение видеофрагментов из резервных копий. ческая поддержка и консультации. Макерование расчета объема жесткого диска, необходимого для архива. Поример расчета объема жесткого диска, необходимого для архива.	35 36 37 38 38 39 40 41 41 41 41 43 45 50 52 52 56 57 57

# ΗΠΠ "ΡΙΚΑϹ-ΒΑΡΤΑ", ΟΟΟ

### www.rikas-varta.com.ua

Заметки п	юльзователя	60
27	Перечень видеоадаптеров, с которыми замечены проблемы:	59
	Перечень рекомендуемых видеоадаптеров, проверенных на совместимость:	59
	Перечень рекомендуемых материнских плат, проверенных на совместимость:	58
	Протестированная конфигурация 4:	58
	Протестированная конфигурация 3:	58
	Протестированная конфигурация 2:	57

## Основные характеристики

- Система позволяет отображать, записывать, воспроизводить и передавать изображения по сети
- Поддерживает до 48 видеоканалов при разрешении записи 352x288 (CIF-формат) и до 32 каналов при разрешении 704x576 (D1), 704x288 (DCIF) или 512x384 (MD)
- Возможно объединение плат с различным разрешением записи в одной системе
- Возможность записи звука синхронно с каждым каналов видео
- Аппаратная обработка всех видеосигналов
- Простой и удобный интерфейс
- Возможность наращивания системы установкой дополнительных плат обработки без снижения характеристик записи и отображения

#### Характеристики записи

- Тип кодека: аппаратный
- Формат сжатия видеоинформации: H.264 (MPEG 4.part10 / AVC)
- Количество каналов и разрешающая способность, поддерживаемая платами видеообработки:

#### Серия HVX:

- плата HVX-F448HD	- 16 каналов,	704х576 (D1) - 12 к/с, 512х384 (MD) – 25 к/с
- плата HVX-8448D	- 8 каналов,	704х576 (D1) – 25 к/с, 512х384 (MD) – 25 к/с
- плата HVX-8448HD	- 8 каналов,	704х576 (D1) - 12 к/с, 512х384 (MD) – 25 к/с
- плата HVX-4124HD	- 4 канала, 70	4x576 (D1) - 12 к/с, 512x384 (MD) – 25 к/с

#### Серия HVX упрощенная:

- плата HVX-F248HDL	- 16 каналов,	704x576 (D1)	) - 6 к/с, MD -	- 12 к/с, CIF -	- 25 к/с
---------------------	---------------	--------------	-----------------	-----------------	----------

- плата HVX-8248HDL - 8 каналов, 704х576 (D1) - 6 к/с, MD – 12 к/с, CIF – 25 к/с

#### Серия HVG:

- плата HVG-F448HD 16 каналов, 704х576 (D1) 12 к/с, 704х288 (2CIF) 25 к/с
- плата HVG-8448HD 8 каналов, 704х576 (D1) 12 к/с, 704х288 (2CIF) 25 к/с
- плата HVG-4124HD 4 канала, 704х576 (D1) 12 к/с, 704х288 (2CIF) 25 к/с
- Скорость записи: 25 кадр/с по каждому каналу при всех разрешениях, поддерживаемых платой
- Режимы записи: непрерывная, по расписанию, по детектору движения, с опережением
- Параметры записи задаются индивидуально для каждого видеоканала
- Формат сжатия аудиоинформации: G.726, частота дискретизации 8 кГц

### Работа с архивом

- Индивидуальное расписание ведения архива для каждого видеоканала
- Отбор информации из архива по различным критериям: номер камеры, дата, время
- Воспроизведение, сохранение отдельных кадров
- Печать отдельных кадров
- Поиск в архиве при помощи детектора движения
- Сохранение отдельных видеофрагментов в одном общем файле

#### Сетевые возможности

• Основная программа является сетевым сервером распределенной системы

# ΗΠΠ "ΡΙΚΑС-ΒΑΡΤΑ", ΟΟΟ

- Программа клиентского места позволяет удаленно просматривать текущую видеоинформацию, вести собственный архив, работать с архивом на сервере, получать тревожные сообщения с сервера, а также управлять камерами на поворотных устройствах, подключенных к серверу
- Поддерживаемые сетевые технологии: LAN, PTSN, ISDN
- Возможна отправка тревожных сообщений от выбранных камер по электронной почте, в т.ч. и с изображениями тревожных камеры

### Дополнительные возможности

- Аппаратный детектор движения с настройкой зон и чувствительность для каждого видеоканала
- Выделение из видеозаписи отдельных кадров, их сохранение в файл, печать на принтере

### Требования к компьютеру

• Процессор:

для записи Intel Pentium III 800 МГц

для воспроизведения до 16 каналов Intel Pentium IV 3 ГГц, КЭШ 1 Мбайт, FSP 800 МГц

- ОЗУ не менее 256 Мбайт (рекомендуется 512 Мбайт)
- Чипсет материнской платы: Intel P/G35, P/G33, i945GZ/P, i925G/P, i915G/P, i865G/P
- Видеоадаптер: встроенный в чипсет G35, G33, G31, i925, i915, i865, i845, объем разделяемой видеопамяти не менее 8 Мбайт
- Два или более разделов на жестком диске (первый для ОС, последующие для хранения архива)
- Операционная система: Windows XP SP3, SP2 (Home, Professional)
- Сетевой адаптер для работы в сети

## Подготовка системы к использованию

### Установка плат видео ввода

- 1. Выключить компьютер, вынуть шнур питания из розетки.
- 2. Открыть корпус компьютера.
- 3. Удалить из корпуса заглушки, расположенные напротив свободных слотов шины РСІ.
- 4. Вставить платы видеообработки в слот.
- 5. Закрепить металлическую пластину плат на корпусе компьютера при помощи винта.
- 6. При установке в систему нескольких плат видеообработки рекомендуется обеспечить дополнительную вентиляцию корпуса компьютера (приточную для нагнетания воздуха извне и вытяжную для удаления теплого воздуха из корпуса).



Плата видеообработки серии HVG

(2) Крепежный винт (для надежной работы системы платы должны быть тщательно закреплены)

Примечание: Для повышения эффективности охлаждения рекомендуется устанавливать платы видеообработки на расстоянии двух PCIразъемов, обеспечивая таким образом дополнительный зазор между платами для их эффектного охлаждения

- 7. При использовании плат для регистрации аудиоинформации подключить шлейфы сквозного аудиоканала между платами обработки и подключить аудиоканал на материнскую плату или вход аудиокарты (подробное описание приведено в следующем разделе).
- 8. Закрыть корпус компьютера.

## Назначение разъемов на плате видеообработки

На рисунке указаны разъемы, расположенные на плате видеообработки.



- Пазъемы для подключения переходника с ВNC-разъемами для подключения видеосигналов и RCA-разъемами для подключения аудиосигналов
- ② Аудиовходы
- Э Видеовходы
- ④ Выход сквозного аудиоканала с платы видеообработки
- ⑤ Вход сквозного аудиоканала на плату видеообработки

Ниже на рисунке приведена схема организации сквозного аудиоканала при использовании нескольких плат видеообработки.



- Разъемы входов аудиоканал J1.
- 2 Разъемы выходов аудиоканала J2.
- 3 Выход сквозного канала подключить к материнской плате компьютера.

Для подключения сквозного аудиоканала к компьютеру можно использовать вход AUX или CD-IN аудиокарты. После запуска компьютера необходимо выполнить настройку аудиокарты в панели управления компьютера, как показано на рисунке.

Свойства	а: Звуки и	аудиоустрой	СТВА	
	Громкост	ь	Звуки	
Ay	дио	Речь	Оборудо	вание
_ Воспр	оизведение	звука		
0	<u>И</u> спользу	емое по умолчан	ию устройство:	
9)	Intel(r) вс	проенное аудиоу	строй	•
		F		_
		промкость	Настроик	a
Запис	сь звука			
R	И <u>с</u> пользу	емое по умолчан	ию устройство:	
13	Intel(r) вс	проенное аудиоу	строй	•
		тро <u>м</u> кость	Пастроик	d
Boonp	оизведение	MIDI		
<b>₽</b> ₽	Ис <u>п</u> ользу	емое по умолчан	ию устройство:	
<u>nie n</u>	Програм	мный синтезатор	о звуковой	1
		Грамкасть	Createring	
		100MK0C1B	Сведения	1
. Испо	ользовать т	одько устройства	а по умолчанию	

В группе **Воспроизведение звука** кликнуть мышкой на кнопке **Громкость...**, далее в появившемся окне активизировать аудиовход, используемый для приема сигнала из сквозного аудиоканала. Например, если используется входа AUX (**Доб. вход**), то в окне свойств микшера должен быть активизирован этот вход и отстроен уровень громкости, как показано на рисунке:



# Окон активизации аудиовходов (вызывается из меню Параметры)

Свойства	?×
<u>М</u> икшер:	Intel(r) встроенное аудиоустрой
Настройка г	ро мко сти
<u>     В</u> оспроиз	ведение
○ <u>З</u> апись	
О Другое	Моно выход 🔗
Отображать р	егуляторы громкости:
🗹 Общая п	оомкость
✓ Звук ✓ Синтезат	rop
🗹 Доб. вхо	a 🗏
Видео	
Компакт	диск
Микрофо	
<	
	ОК Отмена

#### окно настроек аудиокарты системы Windows

## Установка драйверов

После установки платы видеоввода серии **HVG/HVX** необходимо установить программу драйвера плат видеообработки. Вставить компакт-диск, поставляемый с системой, в привод **CD-ROM**.

При первой загрузке операционная система сообщит об обнаружении нового оборудования и предложит установить программу драйвера.

Ниже приведена последовательность установки драйверов.

ВНИМАНИЕ! Для корректной работы системы необходимо при обновлении версии программного обеспечения обязательно обновлять версии драйверов плат, поставляемые с ней.

Операционная система автоматически обнаружит новое устройство после установки платы.

#### Настройка в системе Windows XP

Мастер нового оборудова	ния
	Мастер нового оборудования
	Этот мастер помогает установить программное обеспечение для указанного устройства: Мультимедиа контроллер
	Если с устройством поставляется установочный диск, вставьте его.
	Выберите действие, которое следует выполнить.
	<ul> <li>Детоматическая установка (рекомендуется)</li> <li>Эдстановка из указанного места</li> </ul>
	Для продолжения нажмите кнопку "Далее".
	< <u>Назад</u> алее > Отмена

В ответ на сообщение системы о нахождении нового оборудования выбрать пункт:

Установка из указанного места и нажать кнопку Далее >.



В ответ на предложение системы указать расположение программы драйверов задать автоматический поиск на сменных дисках, или выбрать вариант **Включить следующее место поиска**. На поставляемом с системой диске находится папка **DRIVER**, в которой размещены драйвера платы видеообработки для операционной системы Windows XP.

Нажать кнопку Далее>. Система начнет копирование файлов драйвера.



Об удачной установке программ драйверов система сообщит таким окном.

Мастер обновления обору	дования
	Мастер обновления оборудования
	Мастер завершил установку программ для:
	НVA-8248C/H/D PNX1500 Мультимедиа процессор v.3.3.8
	Для закрытия мастера нажмите кнопку "Готово".
	< <u>Н</u> азад <b>Готово</b> Отмена

Примечание:	Для каждой	платы	cepuu	HVG	необходимо	установить	om	1 до	4 ð	драйверов	устройств,	что	зависит	от	количества
	установленн	ных на пл	ате му	пьтим	едиа процесс	соров.									

На этом процесс установки драйверов закончен.

Правильность установки драйверов можно проверить с помощью диспетчера устройств, для чего на рабочем столе кликнуть правой кнопкой мышки на пиктограмме **Мой компьютер** и в контекстном меню выбрать пункт **Свойства**.

10	Открыть	$( \mathcal{O} \setminus$
М	Проводник	
компі	Найти	
	Управление	
	Подключить сетевой диск	
	Отключить сетевой диск	
	Создать ярлык	
	Удалить	
	Переименовать	
	Свойства	1

После этого выбрать закладку Оборудование.

атическое обновление Имя компьютера ка оборудования	Удален Оборудование	ное использование ЭДополнитель
Имя компьютера	Оборудование	Э Дополнитель
ка оборудования		
Мастер установки обору оборудование.	дования помог	ает установить
	<u> </u> станов	вка оборудования
ер устройств		
Диспетчер устройств пр установленного оборудо позволяет изменить сво	иводит список звания на данно ойства любого у	всего ом компьютере и устройства.
Подписывание дра <u>й</u> ве	ров Ди <u>с</u> пе	етчер устройств
и оборудования		
Профили оборудования хранить различные коно	помогают уста фигурации обор	навливать и удования.
	нер устройств Диспетчер устройств пр установленного оборудо позволяет изменить сви Подписывание драўве и оборудования Профили оборудования хранить различные коно	Устаной нер устройств Диспетчер устройств приводит список установленного оборудования на дани позволяет изменить свойства любого Подписывание драйверов Диспи и оборудования Профили оборудования помогают уста хранить различные конфигурации обор

Вызвать диспетчер устройств:



В случае правильной установки драйверов для каждой платы видеообработки должны присутствовать следующие драйвера в группе **Видеосистема «Альтернатива»**:

- плата HVG/HVX-4124HD 1 устройство
- плата HVG/HVX-8248HD 2 устройства
- плата HVG/HVX-F448HD 4 устройства

#### Установка программного обеспечения

ВНИМАНИЕ ! Для предотвращения возможных конфликтов с программным обеспечением сторонних изготовителей рекомендуется устанавливать программу системы видеорегистрации непосредственно после установки операционной системы Windows XP SP2.

Рекомендуется, по возможности, использовать стандартные драйвера указанной операционной системы для всех устройств, установленных в компьютере. Т.е. если операционная система в процессе установки нашла драйвера для видеокарты, то рекомендуется оставить эти драйвера и не выполнять их установку с компакт-диска, поставляемого с видеокартой.

На поставляемом компакт-диске находится три установочных пакет программного обеспечения системы «Альтернатива»:

- HVG/H	IVX-сервер	- пакет установки ПО сервера системы. Программа является ядром системы видеорегистрации и устанавливается на компьютер с установленными платами видеообработки
- HVG/H	IVX-клиент	- пакет установки ПО клиента системы. Программа устанавливается на компьютеры без установленных плат видеообработки и используется для удаленного мониторинга и работы с архивом видеоинформации на компьютерах, подключенных к серверу по локальной сети
- HVG/H	IVX-плеер <sup>&lt;</sup>	<ul> <li>пакет установки ПО системы автономной работы с архивами.</li> <li>Программа позволяет просматривать файлы видеоархива при их копировании и переносе на другие компьютеры</li> </ul>
- HVG/H	IVX-driver	<ul> <li>папка с драйверами плат видеообработки.</li> </ul>
ИМАНИЕ!	При установ версии не ме необходимо основного П	ки ПО необходимо установить версию драйверов плат видеообработки ене номера версии ПО. Например при установки версии HVG v6.28 использовать драйвера версии 6.28 и выше, но не ниже чем номер версии Ю.

Для установки соответствующей части программного обеспечения запустите программу установки из соответствующего каталога на поставляемом с системой компакт-диске.

Для стабильной работы сервера и клиента системы видеорегистрации рекомендуется выделять для хранения архива отдельные логические диски, на которых не хранить другие файлы, кроем как файлов видеоархива, создаваемых системой.

ВНИМАНИЕ ! Рекомендуется файлы видеоархива хранить на отдельных логических дисках, независимо от операционной системы и программы системы видеорегистрации, что повышает устойчивость системы к сбоям от пропадания электропитания.

### Меню управления работой видеосервера

BH

После запуска программы в правом верхнем углу экрана появится пиктограмма системы мониторинга видеосистемы, отображаемая в полупрозрачном режиме. При первом запуске системы около пиктограммы появляется контекстное меню управления, которое в последующем можно вызвать правым кликом мышкой на пиктограмме.

Не показывать меню при запуске		
Запускать при включении питания Запускать в свернутом состоянии	Ð	
Заменить/Удалить пароль для развертывания для сворачивания	ие	
Выключать систему при выходе из п	рограммы	
Отображать на рабочем столе Отображать в области уведомлений		
Блокировать кл. Windows в разверну Блокировать кл. Windows в свернутс	ТОМ СОСТОЯНИИ ОМ СОСТОЯНИИ	

Назначение команд меню:

Не показывать меню при запуске – блокирует автоматического отображение этого меню при запуске системы видеорегистрации.

Запускать при включении питания – приводит к автоматическому запуски программы сервера при последующем включении питания компьютера.

Запускать в свернутом состоянии – в случае автоматического запуска программа сервера автоматически буде запущена в скрытом режиме.

Заменить/Удалить пароль – позволяет задать пароль на разворачивание и сворачивание системы. После установки пароля можно будет выбрать, что именно защитить паролем – сворачивание и разворачивание программы сервера.

Примечание: блокировка сворачивания закрывает возможность доступа дежурного персонала к настройкам операционной системы, блокировка разворачивания – делает невозможным обнаружение работы системы посторонними лицами.

Выключать систему при выходе из программы – обеспечивает автоматическое выключение компьютера при выходе из программы сервера видеорегистрации.

## Начало работы с системой

## Запуск программы

После загрузки операционной системы программа управления сервером системы видеорегистрации запустится автоматически, в результате чего на экране появится основное окно системы:



**Примечание:** При первом запуске после установки система работает в незащищенном режиме, поэтому пользователь имеет неограниченные права оп управлению системой, в т.ч. и по ее настройке..

ВНИМАНИЕ! После установки программы в системе зарегистрирован только один пользователь с именем admin без указания пароля. Указанный пользователь имеет неограниченные права по управлению системой, что позволяет выполнить полную настройку системы. Рекомендуется ограничить доступ под пользователем admin паролем.

- Рабочая область используется для отображения камер.
- Кнопка управления деление экрана позволяет вызвать меню, в котором можно задать общее количество одновременно отображаемых видеокамер и определить их положение на экране.
- Э Кнопки команд оперативного управления набор кнопок позволяющих сделать мгновенную фотографию изображения выбранной камеры, принудительно включить запись по всем каналам до последующего принудительного отключения или на следующие 30 секунд, а также включить режим перелистывания камер (в выбранном ранее делении экрана).
- Э Информационная панель отображает текущую дату, время, объем доступного дискового пространства для сохранения архива, а также наименование активной видеокамеры (выбранной в рабочей области).

Панель управления системой – набор кнопок для выбора режима работы системы. Позволяют перейти в режим настройки системы, в режим работы с архивом, отправить сообщение другим пользователям, работающим в локальной сети, оставить или проверить сообщения в журнале работы системы, настроить и проверить работу детектора движения, просмотреть карту объекта и при необходимости отобразить заданную камеру, заблокировать систему от постороннего доступа, а также вызвать дополнительные настройки системы.

## 6

Кнопка выход – нажатие этой кнопки приведет к завершению работы программы сервера системы видеорегистрации, а в случае соответствующих настроек системы и к завершению работы компьютера в целом.

Перед выходом из программы система запросит ваши имя и пароль, и если в соответствии с заданными правами пользователь имеет на это право, то система выдать окно запрос способа выхода из системы:



Нажатие кнопки **ДА** приведет к выходу из программы в операционную системы, а нажатие кнопки **HET** – к полному выключению компьютера.

- Кнопки сворачивания клик мышкой на этой кнопке прячет рабочий интерфейс программы с экрана, но при этом работа программы продолжается. Для восстановления системы на экране необходимо кликнуть на кнопке запуска программы, расположенной в меню управления операционной системы.
- Панели управления системой область объединяет в себе несколько панелей, позволяющий проверить сетевые настройки системы, выполнять управление камерами, установленными на поворотных механизмах (РТZ-камерами), регулировать параметры яркости, контраста насыщенности и громкости звука видеоканалов, оперативно выводить на экран запрограммированные мульиэкраны, а также управлять модулем вывода на дополнительные выходы.

#### Включение видеосервера

После установки программного обеспечения на рабочем столе и в меню кнопки Пуск операционной системы появится иконка «HVG-видеосервер» или «HVX-видеосервер» в зависимости от используемого типа плат видеообработки.

Клик на этой иконке запустит программу видеорегистрации. При запуске программы сервера выполняется проверка оборудования и начнет процесс загрузки программного обеспечения, которая длится около 1 мин в зависимости от количества используемых видеоканалов. После загрузки программного обеспечения на мониторе появится оболочка программы с мульти-экраном для вывода изображения от видеокамер.

Если в программе включена система паролей доступа, то для дальнейшей работы с программой необходимо будет выполнить авторизацию пользователя, для чего кликнуть мышкой на кнопке

авторизации

Ввести имя и пароль в появившемся после клика в окне.

Пользователь	
Пароль	
Да	Отмена

После правильного авторизации станут доступными все функции управления системой.

ВНИМАНИ! После установки системы режим авторизации отключен, и пользователю доступны все функции по управлению системой.

#### Настройка системы

Доступ к настройкам видеосервера осуществляется через панель управления режимами работы программы, кликом на кнопке **Настройки**. После клика на этой кнопке система запускает программу конфигурирования, и в течение времени запуска выводи на черном экране сообщение о необходимости ожидания загрузки.

Кол-во каналов	Кол-во входов тревог		Кол-во выходов тревог	
Прослушивание аудио Выкл. 💽	Электронная карта	Вкл. 🔹	Интервал "листания" 3	* сек
СОМ-порт улр. вх/вых ————————————————————————————————————	СОМ-порт телеметрии	COM1 -	Хранить протокол за 30	📜 дн
Режим записи Авто 💌	Первый диск архива	D\ •	Время отображения тревожной камеры	×
Модуль вх/вых NV7608	🔹 Формат даты		• Системные клавищи Разре	шен т
Сигнал тревоги Нет 💌	Формат времени		• Тип видеосигнала РАL по умолчанию	
Сетевые функции Разрешить 👻	Порт видеопотока		Приоритет обмена под се	76 💌
Подключ, по тревоге	Порт тревог		Порт Web-сервера  80	
Использовать DNS Откл. +	Локальное имя системы		Число одновре-	
IP-адрес DNS Сервера	Порт обмена		Интервал соединения 120 се	K. 🦟
• Выход в Windows	🗇 Выход с выключени	ам А	товыключение 0 4 0	
День автоперезагрузки (Пон-Воск)	1 2 3 4 5 6	7 Время ав	гоперезагрузки 0 🗄 Ч О	÷ M
Hax	тройка системы цифровой видеорел	истрации		
(Q)	6 9			88
RS-IVARTA.COM.UA	Система Камера	р — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Телеметрия Сообщения Видеовыход По	пьхователи
			(2)	

ВНИМАНИЕ! Все выполняемые в режиме конфигурирования настройки не сохраняются до выхода из этого режима. Перед выходом система запросит о необходимости сохранить настройки и в случае положительного ответа сохранит их и начнет работать в соответствии с вновь заданными параметрами.

Режим настройки реализован по принципу выбора группы настраиваемых параметров, и их изменения в пределах выбранной группы.

- Область с параметрами настройки позволяет задать параметры в выбранной группы. Содержимое этой области изменяется в зависимости от настраиваемых параметров системы.
- Кнопка выбора настраиваемой группы параметров клик на соответствующей кнопке позволяет настроить общие параметры системы, режим работы каждого видеоканала, параметры работы внешних датчиков, протоколы и адреса РТZ-видеокамер, режимы информирования пользователя о событиях в системе, настроить мультиэкраны и работы программируемых видеовыходов, зарегистрировать пользователей и задать их права доступа. Клик на соответствующей кнопке изменяет содержимое Области параметров настройки, позволяя ввести требуемые значения.
- Э Кнопки выхода из режима настроек клик на ней позволяет вернуться к режиму мониторинга. Если параметры были изменены, то система выдаст сообщение о необходимости сохранения параметров, и в случае положительного ответа сохранит параметры и продолжить работу с вновь установленными значениями.

#### $\dots \rightarrow O$ бщие параметры системы

	-	s	-	-	a.
					e.
•					

Кнопка Система позволяет перейти к общим настройкам системы видеорегистрации. После клика на этой кнопке область параметров примет следующий вид:

	НАСТРОЙКИ	СИСТЕМЫ			АльлернативА
Кол-во каналов 4	🔄 Кол-во входов тревог	16 💌	Кол-во выходов тревог 🛛	¥.	A
Прослушивание аудио Выкл.	<ul> <li>Электронная карта</li> </ul>	Вкл. 💌	Интервал "листания" 3	• сек	14
СОМ-порт упр. вх/вых	• СОМ-порт телеметрии	COM1 💌	Хранить протокол за 30	дн.	
Режим записи Авто	🗾 Первый диск архива	D:\ •	Время отображения ревожной камеры	•	
Модуль вх/вых №7608	🛨 Формат даты	22/01/2006	Системные клавиши Разрен	ен 🕶	II
Сигнал тревоги Нет	• Формат времени	15:12:18	Тип видеосигнала РАL	•	and the
	СЕТЕВЫЕ Н	астроики			author a
Сетевые функции Разреши	ть 💌 Порт видеопотока	5100	Приоритет обмена под се	гь 💌	01
Подключ. по тревоге	Порт тревог	5300	Порт Web-сервера 80		mush
Использовать DNS Откл.	• Локальное имя системы		Число одновре- менных подключений		and and
IP-адрес DNS Сервера	Порт обмена	7100	Интервал соединения 120 сек	. •	OF
	ЗАПУСК СИ	ИСТЕМЫ			- Aller
<ul> <li>Выход в Windows</li> </ul>	С Выход с выключени	1ем С Авто	выключение 0 📩 Ч 0	÷м	K
День автоперезагрузки (Пон-	Зоск) 123456	7 Время автог	ерезагрузки 🛛 🛨 Ч 🛛	₩	
3)	Настройка системы цифровой видеорел	лотрации		0 0 0 K K	
				<u>aa</u> ]	

Область **Настройки системы**. Позволяют задать общие параметры системы видеореристрации: место хранения архива, продолжительность протокола событий, порты управления внешними устройствами, форматы представления даты и времени и др. параметры работы системы.

Кол-во	Отображает о	бщее количество видеоканалов, установленных в системе.
каналов	Примечание:	параметр не изменяется и зависит только от типа и количества установленных плат видеообработки.
Кол-во входов	Данные пара соответственн	аметры указывают общее количество входов и выходов тревог ю, поддерживаемых данной версией программного обеспечения.
тревог Кол-во выходов тревог	Примечание:	для фактической работы со входами-выходами необходимо дополнительно приобрести модуль входов-выходов, который не входит в стандартный комплект поставки видеосистемы.
Прослушива ние аудио	Для разреше видеорегистра	ния прослушивания аудиосигналов, поступающих на входы плат ации, в режиме мониторинга необходимо включить данный параметр.
Электронная карата	Включенный объекта. При	параметр разрешает пользователю работу с электронной картой выключенном параметре электронная карта будет недоступной.

Интервал «листания»	Позволяет задать длительность отображения мультиэкрана в режиме листания. В приведенном примере после смены мультиэкран будет отображаться на протяжении 3 сек. Через 3 сек. на экран выведется следующий мульитэкран. Режим листания включается и выключается кнопками управления в режиме мониторинга системы.
СОМ-порт упр. вх/вых	Позволяет задать адрес СОМ-порта, к которому подключен модуль управления входами выходами. Если модуль не используется, то в этом поле должен быть выбран прочерк «».
СОМ-порт телеметрии	Позволяет задать адрес СОМ-порта, к которому подключен конвертер управления поворотными камерами. Если поворотные камеры не используются, то в этом поле должен быть выбран прочерк «» или адрес любого не используемого СОМ-порта.
Хранить протокол за	Это число указывает, за сколько последних дней необходимо хранить протокол работы системы. В файле протокола сохраняются все действия оператора по управлению системой, включение и выключение сервера, изменения его настроек, вход в режим работы с архивом. Все действия фиксируются со временем и именем пользователя, их выполнившим.
Режим записи	Задает режим записи информации. В режиме <b>Авто</b> система осуществляет запись в соответствии с настроенным расписанием (см. настройку камер). В <b>ручном</b> режиме система начинает и прекращает запись по команде оператора (клик мышкой на соответствующей кнопке в режиме мониторинга).
Первый диска архива	Система использует для хранения архива все доступные логические диски, начиная с заданного. Предположим в системе установленной 4 логических диска: C:, D:, E:, F:.
	Если этот параметр настроен на F:, то системой будет использоваться для хранения архива только диск F:. После полного заполнения этого диска, для продолжения записи, система автоматически будет удалять наиболее старые файлы архива и на освободившееся место будет осуществлять запись.
	Если этот параметр настроен на D:, то системой будет использоваться для хранения архива диски D:, E:, F:. После полного заполнения этого диска D: система перейдет к записи на диск E:, а после его заполнения на диск F:. Для продолжения записи после заполнения диска F:, система автоматически вернется на диск D: и будет удалять наиболее старые файлы архива и на освободившееся место будет осуществлять запись. После полного обновления всех файлов на диске D: система перейдет к диску E: и т.д.
	ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать для записи архива системный диск операционной системы – диск С:
Время отображения тревожной камеры	Задает длительность отображения в полном экране камеры в которой зафиксирована тревога (сработал детектор движения или связанный с нею вход тревог).
Модуль вх/вых	В режиме работы с модулем входов-выходов позволяет задать тип используемого модуля. Если модуль не используется (СОМ-порт упр. не задан) то значение параметра может быть любым.
Формат даты	Задает формат отображения даты на изображении камеры.
Системные клавиши	Значение параметра <b>Разрешены</b> позволяет пользователю нажимать системные клавиши операционной системы, такие как CTRL+ALT+DEL для вызова диспетчера задач, WIN – для вызова меню кнопки пуск, ALT+TAB для переключения между задачами и др. Для блокировки этих клавиш необходимо выбрать значение <b>Запретить</b> .
	ВНИМАНИЕ! Запрет системных клавиш приводит к изменению работы Windows, что на некоторых версия ОС может привести к прекращению загрузки системы.

19-60

Сигнал	Значение Да приводит к подаче звукового сигнала при сработке детектора
тревоги	движения или внешнего датчика. Сигнал подается через внутренний динамик компьютера. Воспроизведение по тревоге звуковых файлов будет описано далее.
Формат времени	Задает формат вывода времени на экране и записи в видеоархив.
Тип видео- сигнала	Для систем видеорегистрации монтируемых на территории СНГ необходимо задавать сигнал PAL.

Область Сетевые настройки. Позволяет включить (выключить) сетевые функции видеосистемы, настроить доступ через компьютерную сеть, а также задать количество одновременно подключенных пользователей.

	CETEE	ВЫЕ НАСТРОЙК	И	
Сетевые функці	и Разрешить 🔹 Порт видеог	потока 5100	Приоритет обмена	под сеть 💌
Подключ. по трево	ге Порт т	гревог 5300	 Порт Web-сервера	80
Использовать DN	IS Откл. 💌 Локальное имя си	стемы	Число одновре- менных подключений	128
IP-адрес DNS Серве	ра Порт о	бмена 7100	Интервал соединения	120 сек. 💌
Сетевые функции	Значение Разрешить позе значение Запретить – бло автономном режиме.	золяет использ экирует все сет	овать систему в режим тевые функции системь	е видеосервера, а I и она работает в
Порт видеопотока	Порт протокола TCP/IP чере клиентскими компьютерами	ез который вид	еосервер обменивается	а видеоданными с
	ВНИМАНИЕ! При подключ блокировку пользовател ввести в это клиентского сервер рабо	чении через Ин указанного пор ію другой досту м поле, а также рабочего места тать не будет.	гернет провайдер долже га системами Firewall или пный порт, значение кот в аналогичном поле в пр в. В противном случае ре	н выключить и предоставить горого необходимо рограмме жим клиент-
Приоритет обмена	Определяет, каким образо Значение <b>Под сеть</b> фор снижения качества изображ изображения. <b>Обычное</b> необходимости качество и <b>время</b> – приоритетом як контролируется.	м оптимизируе омирует наим кения – форми – формирует скорость – фо вляется качес	ется видеопоток при п еньший возможный в рует наименьший поток постоянный видеопо ормирует постоянный г гво изображения, а о	ередаче по сети. идеоток за счет с за счет качества гок изменяя при готок <b>. Реальное</b> объем потока не
Подключ. по тревоге	Необходимо ввести адрес клиента или адрес компьют тревогах, произошедших на	компьютера ера сервера ко данном серве	с установленной про оторому будут передава ре.	-раммой сетевого пъся сообщения о
Порт тревог	Аналогичен порту видеог сообщениями. Должен отли	тотока, но и чаться от порта	спользуется для обм а видеопотока и WEB-се	ена тревожными ервера.
Порт WEB- сервера	Аналогично предыдущим п Интернет. Значение 80 ис страницам, поэтому значени	ортам, но исп пользуется вс ие этого порта	ользуется для доступа еми программами дос менять не рекомендует	к серверу через гупа к Интернет- ся.
Использовать DNS	Если провайдер услуг И позволяет организовать доо не доступен или изменяетс видеосерверу можно орга динамического IP-адреса. У	нтернет или ступ к видеосе я при каждому низовать по казанная услуг	используемая компью рверу по выделенному и включении видеосере его имени воспользо та предоставляется DNS	отерная сеть не IP-адресу (адрес зера), то доступ к вавшись услугой S-сервером.

# ΗΠΠ "ΡΙΚΑC-ΒΑΡΤΑ", ΟΟΟ

	ВНИМАНИЕ!	Вопросы организации доступа к серверу не относятся к системе видеорегистрации и решаются системным администратором пользователя видеосистемы.
Локальное имя системы	Задает имя ви серевре.	деосервера для организации к нему доступа через службы DNS-
Число подключений	Задает максим подключиться	иальное количество пользователей, которые одновременно могут к серверу. Максимальное количество подключений ограничено 256.
5	ВНИМАНИЕ!	На общее количество подключений оказывает больное влияние пропускная способность используемой сети передачи данных. При низкой пропускной способности канал может быть заполнен ранее, чем будет превышен указанный лимит пользователей и работа с сервером многих пользователей буде невозможна
IP-адрес DNS Сервера	Необходимо вв	ести адрес компьютера IP-сервера.
Порт обмена	Порт обмена и	нформацией с IP-сервером.
Интервал соединения	Задается врем Если за указ DNS-сервер не	я в течение которого видеосервер ожидает ответа от DNS-сервера. анное время ответ не приходит, то видеосервре считает что доступен и сеанс связи не устанавливается.

Область Запуск системы. Позволяет настроить поведение сервера при выходе из программы, а также настроить автоматическую перезагрузку.

	ЗАЛУСК СИСТ	ЕМЫ	-		
Bыход в Windows	С Выход с выключением	С Автовыключение	0	́ч [0	M
День автоперезагрузки (Пон-Воск)	1234567	Время автоперезагрузки	0	± 4 0	м

Выход в Установив флажок напротив одного из параметров можно задать дальнейшее Windows / поведение видеосервере после выхода из программы управления в режиме наблюдения.

выключением

**Авто**выключение Установка флажка позволяется автоматически выключать видеосервер в заданное время суток. Если этот флажок включен, то необходимо задать час и минуту выключения.

**День авто**перезагрузки Нажатые (темные) кнопки с цифрами дней недели указывают, в какие дни недели необходимо выполнять автоматическую перезагрузку видеосервера. При этом также необходимо указать время выполнения автоперезагрузки.

#### ... — Настройка параметров и расписания записи



Кнопка **Камеры** позволяет перейти к настройкам параметров записи видеоканалов, их передачи в локальную сеть, а также к настройкам расписания запис. После клика на этой кнопке область параметров примет следующий вид:

	ΠΑΡΑΙ	ИЕТРЫ ВИД	EO	АльлернатирА
	Камера	Камера01 💌	Название Катера 01	
Тип сигнала PAL	💌 Камера	Вкл. 💌	Кадров в сеть 25	
Бит Рейт VBR	• Кадры/сек	25 💌	Разрешение в сеть как запись	
Качество записи Отличное	Риалтайм по датчику	Выкл. 💌	Качество в сеть Отличное 💌 🛄	
Разрешение 704*576	Позиция меню	ЛВ-Угол 💌	Маска водного знака	
Архив, дни Авто	💌 Контраст меню	Авто 💌	Копировать настройки на ВСЕ 💽 ДА	1000
	РАСПИ	САНИЕ ЗАПІ	иси	- anti-
Назначенные камеры 26.27 Буфер записи 5 Sec	3 4 5 6 7 8 9 28 29 30 31 32 33 34 После тре	10 11 12 13 1 35 36 37 38 3 звоги 5 Sec	4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 9 40 41 42 43 44 45 46 47 48 • Записывать Видео •	
Непрерывная запись	Запись по датчику	] Запись ] по детектору	По детектору нет нет или датчику записи	O E - I
0 1 2 3 4 BC ПН BT CP	5 6 7 8 9 11	3 11 12 13	114 115 116 117 115 115 20 21 22 23	S
	Настройка системы цифрок ой	ндеорелнотрации		

Область **Параметры видео**. Используется для настройки параметров отображения, записи и передачи в сеть видео и аудио сигнала. Параметры настраиваются индивидуально для каждого видеоканала.

Камера ХХ] Основной управляющий элемент группы Параметры видео. Выпадающий список используется для выбора номера канала, который необходимо настроить. После выбора номера канала все значения параметров в этой области будут относиться к выбранному каналу. В приведенном примере настраивается канал №1.

Название Используется для ввода наименования канала. Указанное наименование отображается на экране и записывается в видеоархив.

Примечание – наименование можно вводить только латинскими буквами.

Тип сигнала Использовать только PAL.

Бит рейт Параметр позволяет задать способ формирования видеорахива.

Значение **VBR** (переменная скорость потока) обеспечивает оптимизацию поток по качеству изображения сохраняемого в архив. При таком способе наличие активного движения перед камерой формирует больший архив, а отсутствие движения – минимальный, т.о. объем создаваемого архива зависит от записываемой сцены и может изменяться, при этом качество изображения остается

стабильным в любых условиях.

Значение **CBR** (постоянная скорость потока) обеспечивает оптимизацию поток записи по объему сохраняемого в архив. В таком режим система обеспечивает запись архива за 1 час работы не более заданного объема, что значительно упрощает определение максимальной продолжительности хранимого архива. Однако постоянство объема архива при активном движение достигается за счет снижения качества изображения и чем выше интенсивность движений тем ниже качество.

Качество записи Значение выбирается в зависимости от установленного параметра Бит рейт.

**В режиме VBR** – можно задать качество от **Отличного** до **Хорошего**. При этом средний объем создаваемого архива видеоканал варьируется соответственно от 800 Гбайт/ч до 350 Гбайт/ч при разрешении 704х576 и от 400 Гбайт/ч до 120 Гбайт/ч при разрешении 352х288.

Кроме этого кликом на кнопке справ от значения качества можно вызвать меню ручного задания степени компрессии видеопотока:

🛃 Video Quality Set	×
Г Ручные установки	качества компрессии
Значение (IPB)	18 18 23
Максимальный bitrate	600000
ОК	Отмена

В режиме ручной настройки качества записи пользователь имеет возможность задать степень компрессии для каждого типа кадров видеопотока, а также общий объем видеопотока создаваемого системой за 1 секунду работы. Рекомендуются следующие настройки:

#### Для разрешения CIF (352x288):

Качество	І кадр	Р кадр	В кадр	Поток (кбит/с)	Объем архива (М/час)
Наилучшее	12	12	17	900	390
Хорошее	15	15	20	750	325
Среднее	18	18	23	600	255
Плохое	21	21	26	450	195
Наихудшее	24	24	29	300	130

#### Для разрешения DCIF (512x384) и 2CIF (704x288):

	•				
Каноство	Ι	Р	В	Поток	Объем архива
Качество	кадр	кадр	кадр	(кбит/с)	(М/час)
Наилучшее	12	12	17	1500	645
Хорошее	15	15	20	1250	535
Среднее	18	18	23	1000	430
Плохое	21	21	26	750	320
Наихудшее	24	24	29	500	215

#### Для разрешения D1 (704x576):

		(				
Каче	ство	І калр	Р калр	В	Поток (кбит/с)	Объем архива (М/час)
Наилу	/чшее	12	12	17	2400	1030
Хорс	шее	15	15	20	2000	858
Сред	цнее	18	18	23	1600	690
Пло	xoe	21	21	26	1200	515
Наиху	удшее	24	24	29	800	343

#### ВНИМАНИЕ! Приведенные параметры могут изменяться при изменении активности в изображении формируемым видеокамерой. Так при низкой интенсивности движений эти значения могут уменьшиться до 5 раз, а при очень высокой – увеличиться до 2 раз.

**В режиме CBR** – можно задать объем создаваемого системой архива в **Мбайт** в **час**. При этом система автоматически («на лету») определяется необходимую степень компрессии видеоинформации для формирования архива объемом не более заданного.

Разрешение Позволяет задать разрешающую способность изображения для записи.

Примечание – все системы могут осуществлять запись по всем каналам с максимальным разрешением доступны в этом меню со скоростью 25 кадр/с. Исключение являются платы HVX-8248HD и HVX-4124HD, которые в максимальном разрешении записывают не более 12 кадр/с.

Архив, дни Параметр задает продолжительность хранения архива по данному каналу.

Значение **Авто** указывает на необходимость максимально возможного срока хранения, т.е. до полного заполнения диска. После полного заполнения диска, данные начинают автоматически удаляться.

Значение **XX дней** позволяет ограничить длительность хранения архива по выбранному каналу. По истечению заданного количества дней, данные по этому каналу, будут удаляться автоматически независимо от заполнения диска. Максимальный скор хранения данных в таком режиме – 120 дней.

Примечание для режима «XX дней». Если на HDD недостаточно памяти, то система будет удалять видеозаписи предыдущих дней в зависимости от объема хранимой информации каждой камеры. Например: имеются 4 камеры, первая камера хранит информацию 2-х дней, вторая – 5-ти дней, третья –10-ти дней, а в четвёртой установлен режим «Авто». Если памяти на диске достаточно, то данные 4-ой камеры будут сохраняться на жёстком диске; если же недостаточно, то система будет удалять данные автоматически; если объем хранимой информации 4-ой камеры составляет более 10 дней, система будет удалять данные 4-ой камеры; если объем менее 10 дней, то система будет удалять данные 3-ей камеры. То есть, система будет удалять данные наиболее ранних дней записи.

Камера Позволяет отключить неиспользуемый канал.

[Вкл./Выкл.] ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется отключать каналы, чтобы исключить возможные сбои процессоров видеообработки. Лучшим вариантом отключения записи является исключение канала из расписания записи.

- Кадры/сек Позволяет задать максимальную скорость непрерывной записи. Параметры доступен только в режиме VBR, в режиме CBR запись осуществляется всегда с максимальной скорость.
- **Риалтайм по** датчику яаданной в выдающем списке в случае начала записи тревожного события, например, сработка детектора движения. В таком случае система начинает осуществлять запись с указанной скоростью, не зависимо от заданного параметра скорости записи по выбранному каналу.

**Позиция** меню информация о видеозаписи: наименование камеры (заданное в поле Название), дата и время видеозаписи. Возможно размещение в 4 углах:

- ЛВ левый верхний
- ПВ правый верхний
- НЛ нижний левый
- НП нижний правый

Контраст Задает интенсивность наложения меню информации на видеоизображение. меню

Кадров в Задает скорость кадров, передаваемых в сеть. Параметр доступен только для бипоточных плат видеообработки.

**Разрешение** Задает разрешающую способность для передачи в сеть. Параметр доступен только для бипоточных плат видеообработки.

Качество в Задает качество изображения передаваемого в сеть. Параметр доступен только для

сеть	бипоточных п. на диск, каче при помощи м	пат видеообработки. Как и качество основного потока сохраняемого ство транслируемого потока может быть дополнительно настроено еню:
		Video Quality Set       Ручные установки качества компрессии       Значение (IPB)         18         23
		Максимальный bitrate 600000 ОК Отмена
Маска водного знака	Строка задае записываемое расположенно	т имя файла изображения используемого для внедрения в изображение. Для выбора файл можно воспользоваться кнопкой, й справа от строки ввода.
	ВНИМАНИЕ!	Указанное изображение внедряется в видеозапись, поэтому к нему предъявляется ряд требований: 1) ширина и высота картинки должна быть кратна 8 пикселям; 2) ни один из указанных размеров не должен превышать 128 пикселей; 3) изображение должно быть создано в виде ВМР-файл с глубиной цвета 24 бита.
Копировать настройки	Список и кн видеоканалов каналы, для ч номер одного кликнуть на Д	нопка <b>Да</b> позволяют упростит процесс настройки параметров После настройки канала его параметры можно скопировать на все его в списке выбрать <b>на ВСЕ</b> и кликнуть на кнопке <b>ДА</b> , или выбрать канала, на который необходимо скопировать параметры и также <b>А</b> .

Область Расписание записи. Используется для настройки режимов записи камеры по дням недели и времени суток.

Назначенные камерь	1 2 3 26 27 2	4 5 6 8 29 30 31	7 8 9 10 11 32 33 34 35 36	12 13 14 15 37 38 39 40	16 17 18 19 20 21 41 42 43 44 45 46	22 23 24 25
Буфер записи	r 5 Sec	•	После тревоги	5 Sec 💌	Записыва	ть Видео 💌
Непрерые	ная	Запись по датчи	ку 🔜 Запи	сь етектору	По детектору или датчику	Нет записи
0 1 2 3C 1H 3T 7P 4T 1T 25	3 4	5 6 7	8 9 10 11	12 13 14	15 16 17 18 19	20 21 22 23

Примечание – система поддерживает столько групп, сколько камер установлено в системе, поэтому расписание записи может быть настроено индивидуально для каждой камеры.

**Размер** Вся видеоинформации записывается на дисках в виде файлов. В режиме файла, Мбайт непрерывной записи размеры файлов могут становиться очень большими, что усложняет их последующий перенос на другие системы для просмотра, а также замедляет поиск нужного видеофрагмента.

Назначенные Набор кнопок-флажков позволяет задать номера камер, вошедших в выбранную группу расписания.

Используемые обозначения:

- (темная) камера включена в группу и работает по расписанию

- (светлая) камера исключена из выбранной группы

В приведенном примере в группу 1 входят камеры с 1 по 9, а также камеры 15 и 16. Выбранные камеры выделены кнопочками темного цвета.

Буфер записи Позволяет задать продолжительность времени, предшествующее тревожному событию, которое сохраняется системой в видеоархиве. В приведенном примере это 5 сек до сработки детектора движения.

**После** Позволяет задать продолжительность времени, в течении которого система буте продолжать выполнять запись после прекращения тревожного события.

Записывать В выпадающем писке можно выбрать тип записываемой в архив информации: Видео или Видео + Аудио. В последнем случае в архив записывается как видеоинформация так и аудио сигнал.

**График** записи Сетчатая таблица представляет собой график записи, каждая клетка которого определяет режим записи систем в выбранные 30 минут каждого дня недели. Строка таблиц соответствует одном дню недели, начиная с воскресенья и заканчивая субботой. Столбец таблицы – 30 минутный интервал, начиная с 00<sup>00</sup> до 00<sup>30</sup> и заканчивая 23<sup>30</sup> до 00<sup>00</sup>.

Над таблицей расположены цветные кнопки выбора режимов записи, начиная с непрерывной, записи оп датчику (использование этого режима требует подключения дополнительного модуля выходов-выходов), записи оп детектору движения, комбинированной по детектору и датчику, и заканчивая отсутствием записи.

Методика настройки таблицы расписания:

- 1) кликнуть мышкой на требуемом типе записи;
- в таблице начать перемещать мышку с нажатой левой кнопкой, закрасив нужные дни недели и время выбранным цветом (типом записи);
- 3) выбрать другой способ записи и повторить заполнение таблицы.

В приведенном примере запись по выходным дня не выполняется, а также не выполняется с начала дня до 7<sup>00</sup>, а также не выполняется с  $17^{30}$  до конца дня. В течение буднего дня запись ведется по детектору с 7<sup>00</sup> до  $12^{00}$  и с  $13^{30}$  до $17^{30}$ . В будни с  $12^{0}$  до  $13^{30}$  запись ведется непрерывно.

... 
— Регистрация пользователей и настройка прав доступа

Чтобы получить доступ к этим настройкам необходимо выбрать закладку **Пользователь** в окне настроек. На этой закладе задаются имена пользователей, имеющих доступ к серверу как в локальном режиме, так и через локальную сеть, их пароли, а также права пользователей по управлению системой.

ВНИМАНИЕ! После установки системы в ней зарегистрирован один пользователь с именем Администратор, который не защищен паролем. Данного пользователя нельзя удалить из системы, поэтому рекомендуется обязательно защитить его паролем.

Запрос парол	<sub>1я</sub> Выкл. 🗾		имя польз.	Авт. уровень	
Имя пользовател	admin	HOSTOTIS	admin	Админ	
Прав	а Админ 🔄				
Парол	пь	Добавить			
Подтверди	гь	изменять			
Примечани	18	Удалить	-		
	HAC	ГРОИКА ПРАВ ПОЛ	БЗОВАТЕЛЯ		
Наблюдение камер	1 2 3 4 5 6 26 27 28 29 30 31	7 8 9 10 11 12 13	14 15 16 17 18 39 40 41 42 43	19 20 21 22 23 24 25 44 45 46 47 48	
Поиск вла камар	1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12 13	14 15 16 17 18	19 20 21 22 23 24 25	
полек для капер	26 27 28 29 30 31	32 33 34 35 36 37 38	39 40 41 42 43	44 45 46 47 48	- Tan Str.
наблюдение и поиск видео	1 2 3 4 5 6 26 27 28 29 30 31	7 8 9 10 11 12 13 32 33 34 35 36 37 38	14         15         16         17         18           39         40         41         42         43	19 20 21 22 23 24 25 44 45 46 47 48	ALL
	🔽 PTZ Уравление	🔽 Ярк/Конрт/Цвет	🔽 Установки се	ети 🛛 Редакт архива	arch O E
Разрешить	🛃 Журнал поиска	🔽 Карта	🛃 Настр детект	ора 🛛 🔽 Свернуть DVR_	Server
доступ	🔽 Проводник	🔽 DO Управление	<b> М</b> атрица	🔽 Выход из DVR_	Server
Доступ к	🔽 Система	💽 Камеры	<b>र</b> Датчики	▼ PTZage&PTZ	
опциям	🔽 E-Mail	<b> М</b> атрица			DIKAC
	u				IBHPIA
	Настронка	системы цифровой видеорегистраци			

- Выбор закладки управления пользователями.
- Описок пользователей, зарегистрированных в системе.
- Э Права пользователя, выбранного в списке пользователей. При выборе зарегистрированного пользователя в левой стороне окна в правой появляется список разрешенных прав пользователя. Установленная напротив права пометка ☑ разрешает пользователю соответствующее действие, а удаляя соответственно запрещает.
- ④ Для управления списком пользователей используются следующие кнопки:
  - Новый для регистрации нового пользователя
  - Изменить для изменения прав существующего пользователя
  - Удалить для удаления существующего пользователя
  - Изм. пароль для изменения пароля существующего пользователя

После добавления нового пользователя или изменения прав зарегистрированного ранее пользователя на экране появится окно с перечнем прав доступа.

Следующая закладка – доступ по IP-адресам позволяет организовать доступ к серверу только с тех компьютеров, в которых TCP/IP адрес совпадает с заданным.

## Пользование системой

Основное окно программы. Назначение элементов управления



После загрузки операционной системы программу сервер системы видеорегистрации можно запустить используя ярлычок **HVG-8248C сервер**, расположенный на рабочем столе или через меню кнопки ПУСК. В результате чего на экране появится основное окно программы:

Примечание:	При запуске система начинает работать в защищенном режиме, поэтому для управления необходимо пройти авторизацию –
	указать имя и пароль пользователя, который будет работать с системной.

Для авторизации кликнуть мышкой на любой части рабочего экрана. В результате чего появится окно:



Для авторизации выбрать из списка имя пользователя и ввести с клавиатуры пароль пользователя. В случае правильной авторизации пользователю станут доступны все функции управления системой соответствующие настроенным правам.

ВНИМАНИЕ!	После установки программы в системе зарегистрирован только один пользователь с
	именем administrator без указания пароля. Указанный пользователь имеет
	неограниченные права по управлению системой, что позволяет выполнить полную
	настройку системы. Рекомендуется ограничить доступ под пользователем administrator
	паролем.

- Пабочая область используется для отображения камер. Двойной клик на изображении камеры раскрывает ее на весь экран, а повторный двойной клик возвращает изображение к предыдущей разбивке.
- Панель управления деление экрана совокупность кнопок, задающих общее количество одновременно отображаемых видеокамер.
- Э Панель управления режимом набор кнопок для выбора режима работы системы. Позволяют выполнить настройку системы, перейти в режим работы с архивом, заблокировать систему от постороннего вмешательства, сделать электронную фотографию изображения от любой видеокамеры, просмотреть протокол работы системы.
- Кнопки управления каналами набор кнопок-индикаторов отображающий состояние каналов и позволяющих динамически изменять режим записи по каждому каналу.
- ⑤ Кнопки сворачивания клик мышкой на этой кнопке прячет рабочий интерфейс программы с экрана, но при этом работа программы продолжается. Для восстановления системы на экране необходимо кликнуть на изображении камеры, распложенной в области уведомлений (правый нижний угол экрана в строке кнопки «Пуск»).
- Кнопка выход нажатие этой кнопки приведет к завершению работы программы сервера системы видеорегистрации, а в случае соответствующих настроек системы и к завершению работы компьютера в целом.

Перед выходом из программы система запросит ваши имя и пароль, и если в соответствии с заданными правами пользователь имеет на это право, то система выдать окно запрос способа выхода из системы:

Выключ	іние	X
?	Выйти в операционную систему? Внимание: Нажатие [HET] обесточит систему	!!!
	Да Нет	

Нажатие кнопки **ДА** приведет к выходу из программы в операционную системы, а нажатие кнопки **HET** – к полному выключению компьютера.

#### Оперативная настройка изображения

Выполняется дежурным персоналом для достижения максимального качества изображения в условиях изменяемой освещенности.

**ВНИМАНИЕ**! Параметры изображения следует регулировать только на основном мониторе видеосервера. Регулировка на дополнительном мониторе не влияет на параметры записываемого изображения.

- Выбрать видеосервер на котором необходимо настроить изображение. Scroll Lock + Scroll Lock + 1 для сервера №1 Scroll Lock + Scroll Lock + 2 для сервера №2
- 2. Переместить мышку на основной монитор выбранного видеосервера.
- 3. **Перевести программу в режим управления**. Если на экране скрыты все органы управления, то необходимо нажать в любом месте экрана правую кнопку мышки и в контекстном меню:

Восстановить экран

Мнгновенное воспроизведение Закончить воспроизведение

## Работа с архивом видеозаписи

Для перевода системы в режим работы с архивом необходимо иметь соответствующие права доступа. В двух мониторной конфигурации работу с архивом рекомендуется выполнять на дополнительном мониторе, что уменьшает нагрузку на сервер, а также позволяет вести оперативный контроль на основном мониторе.

- 1. Перевести программу управления вторым монитором в режим отображения панели управления. Если дополнительным монитор находится в режим панели управления, то этот шаг можно пропустить. В противном случае кликнуть правой кнопкой мышки на любой камере.
- 2. Для снижения вычислительной нагрузи на сервер отключить отображение камер на дополнительном мониторе, для чего кликнуть мышкой на кнопке:



и дождаться прекращения отображения всех камер на экране.

3. В нижней части экрана кликнуть на кнопке просмотра локального архива.



Отобразиться окно работы с архивом.

4. Отобразиться окно работы с архивом.

		весь экран деление на 4 деление на 9
		деление на 16
		12345
		678910
		16 17 18 19 20
		21 22 23 24 25
		26 27 28 29 30
		31 32 33 34 35
		36 37 38 39 40
		41 42 43 44 45
		40 47 40
		Сихронно
		×
Ч <sub>ас</sub> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1	0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	
Мин 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 2	5 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59	
Архив системы цифровой видеорегистрации	🔲 Непрерывная 🔲 По детектору 🔲 По датчику 🛄 По команде	

5. В этом окне необходимо выбрать разбивку экрана (количества одновременно отображаемых камер при воспроизведении архива). Для этого необходимо кликнуть мышкой на кнопке выбора разбивки:



Далее в контекстном меню:



Выбрать команду «Весь экран» для просмотра одной камеры, «Деление на 4» для 4 камера и так далее до 16 камер.

Выбрать дату поиска в архиве.
 Для этого кликнуть мышкой на кнопке выбора даты.



После клика на этой кнопке под ней появится календарь в котором даты с имеющимися видеозаписями отмечены ярким цветом:

Г Пане	) ль п	юисі	C S	р да	те - Г	С Вкл/Ве	]
	Г	од	20	06	4	Þ	
Месяц 10 💶						I	
C	его,	дня	I: Of	ст 2	9,20	106	I
Bo	Ŧ	BŢ	ę	누	규	8	I
1							I
8							I
15							I
22							I
29							

Кликнуть мышкой на требуемой дате поиска. В результате этого система запомнит выбранную дату поиска и будет в последующем отображать записи из указанной даты.

7. Выбрать отображаемую камеру. Для этого кликнуть мышкой на кнопке вызова панели выбора камер:

# ΗΠΠ "ΡΙΚΑС-ΒΑΡΤΑ", ΟΟΟ



После клика на этой кнопке под ней появится панели выбора камер: Панель выбора камер - Вкл/Выкл 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 12 13 14 15 11 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Сихронно

Цифры в панели соответствую номерам видеокамер. Если цифра выделена синим цветом, то за ранее выбранную дату в архиве для этой камер присутствуют видеозаписи, если цифра желтая - то видеозаписей нет.

Для начала работы с видеозаписями необходимо кликнуть мышкой на номере камеры. После клика камера автоматически начнет воспроизводится в окне просмотра камер.

ВНИМАНИЕ! Для воспроизведения нескольких камер в режиме мультиэкрана, необходимо в п. 5 выбрать деление на 4, 9 или 16 камер. Затем перед началом воспроизведения камеры выбрать окно в мультиэкране в котором будет воспроизводится требуемая камера. Для выбора окна необходимо просто кликнуть мышкой в этом окне. После этого окно станет активными и будет обведено красной рамкой. Последующий клик на цифре с номером камеры вызовет автоматическое воспроизведение выбранной камеры в ранее указанном окне.

Для быстрого начала воспроизведения нескольких камер специальные кнопки:



Воспроизведение всех видеокамер начиная с 1-ой. Если выбрана разбивка на 4, то воспроизводятся с 1 по 4, если разбивка на 9 – то с 1 по 9, если разбивка на 16 - то с 1 по 16.



Остановить воспроизведение всех камер.

При многоканальном воспроизведении можно выполнить синхронизацию воспроизводимых записей по времени. При этом все воспроизводимы записи будут максимально синхронизированы с записью, воспроизводимой в активном окне.

Для синхронизации необходимо кликнуть мышкой на копке «СИНХРОННО».

ВНИМАНИЕ! Система не всегда может 100% синхронизировать видеозаписи, особенно если запись велась по детектору движения. В последнем случае система будет воспроизводить наиболее близкие по времени записи из имеющихся, ко времени воспроизводимому в активном окне.

## Техническая поддержка и консультации

По вопросам технической поддержки системы обращаться на НПП «РІКАС-ВАРТА», ООО:

Адрес: 1, ул. Механизаторов, г. Киев, 03035, Украина

Тел.: +380 (44) 245-36-59, 599-04-79, 599-49-79

E-mail: info@rikas-varta.com.ua

URL: <u>www.rikas-varta.com.ua</u>

## Заметки пользователя